

Сушилка для рук

Электрическая
автоматическая



handAir-8851

handAir-8851s

**Руководство
по эксплуатации**

ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ

Сушилка автоматическая, сенсорная: просто поднесите руки под поток воздуха, на расстоянии около 15 см.

Для предотвращения случайного включения, сушилка настроена на срабатывание через 0,5 секунды и выключение через 1 минуту.

Автоматическое отключение при достижении температуры 105 °С

Время сушки: 15-17 секунд.

Изделие отличается высокой скоростью потока воздуха и низким уровнем шума, а также высокой скоростью высушивания.

Простая в установке (инструкция – далее по тексту).

Элегантный внешний вид.

УСТАНОВКА

Устанавливать на жесткую вертикальную поверхность. Поверхность не должна быть выполнена из легковоспламеняемых материалов.

Не закрывать сопло подачи воздуха.

При признаках неисправности, немедленно отключить сушилку и связаться с представителем Производителя.

Не чистить едкими и абразивными материалами (спирт, ацетон).

Монтаж и демонтаж производится только специалистом-электриком.

СХЕМА УСТАНОВКИ



УСТАНОВКА

Просверлить 4 отверстия в стене (см Схема 1). Вставить расширительную трубку в отверстие. Ослабить винты с двух сторон сушилки (Схема 2).

Снять переднюю панель сушилки, установить изделие на стене при помощи винта, поставляемого в комплекте. Установить снятую панель и закрутить винт.

Подключить кабель к питанию. Изделие готово к эксплуатации.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Напряжение	220-230В/50Гц
Номинальная мощность	2100 Вт
Срабатывание сенсора	50 – 200 мм
Скорость потока	>20 м/с
Температура воздуха	>44 °С (помещение: 25 °С)
Масса нетто	3,1 кг
Размеры, мм	Ш235 x Г200 x В245
Влагозащита	IPX1
Защита от электрического тока	Класс II

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА

